



ALLGEMEINE MONTAGE- UND WARTUNGSHINWEISE

generell gilt:

- Anlagen dürfen nur von Personen montiert und in Betrieb genommen werden, die aufgrund ihrer fachlichen Eignung (z.B. Ausbildung oder Tätigkeit) bzw. Erfahrung die vorschriftsmäßige Durchführung gewährleisten können.
- vor der Montage muss geprüft werden, ob das Produkt den statischen Anforderungen vor Ort entspricht. Bei Dachanlagen ist grundsätzlich die bauseitige Tragfähigkeit des Daches zu prüfen.
- nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Normen und Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.
- Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, entsprechende Normen sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten! **Insbesondere ist dabei zu beachten:**
 - es ist Sicherheitskleidung zu tragen (v.a. Schutzhelm, Arbeitsschuhe und Handschuhe).
 - bei Dacharbeiten sind die Vorschriften zu Arbeiten auf dem Dach zu beachten (z.B. verwenden von: Absturzsicherungen, Gerüst mit Fangeinrichtung ab einer Traufhöhe von 3 m etc.).
 - Anwesenheit von zwei Personen ist für den gesamten Montageablauf zwingend, um bei einem eventuellen Unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.
- K2 Montagesysteme werden stetig weiterentwickelt. Montageabläufe können sich dabei ändern. Vor der Montage daher unbedingt den aktuellen Stand der Montageanleitung unter www.k2-systems.de überprüfen. Auf Anfrage senden wir Ihnen die aktuelle Version auch gerne zu.
- die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu beachten.
- Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen Anlagenteilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.
- während der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen, dass mindestens ein Exemplar der Montageanleitung auf der Baustelle zur Verfügung steht.
- bei Nichtbeachtung unserer Montagevorschriften und Montageanleitungen und Nichtverwendung aller Systemkomponenten sowie beim Ein- und Ausbau von Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, übernehmen wir für daraus resultierende Mängel und Schäden keine Haftung. Die Gewährleistung ist insoweit ausgeschlossen
- Wird das von K2 Systems GmbH gelieferte Material an den jeweiligen Einsatzorten neu zugeschnitten, ist auf Gratfreiheit insbesondere bei Kanten und Ecken zu achten, damit keine Verletzungsgefahr entsteht.
- bei Missachtung unserer allgemeinen Sicherheitshinweise sowie beim Ein- oder Anbau von Bauteilen des Wettbewerbs behält sich die K2 Systems GmbH den Haftungsausschluss vor.



ALLGEMEINE MONTAGE- UND WARTUNGSHINWEISE

→ wenn alle Sicherheitshinweise beachtet werden und die Anlage sachgemäß installiert wird, besteht ein Produktgarantieanspruch von 12 Jahren! Bitte beachten sie unsere Garantiebedingungen, welche einzusehen sind unter www.k2-systems.de/deutsch/downloads. Auf Anfrage senden wir ihnen diese selbstverständlich gerne zu.

→ Die fachtechnische korrekte Wartung, Kontrolle und eine evtl. notwendige Instandhaltung richtet sich nach VdS 3145:2011-07.

Hierzu zählen regelmäßige Sichtkontrollen und ereignisabhängige Sichtkontrollen. Als regelmäßige Sichtkontrolle empfehlen wir eine jährliche Sichtprüfung mit:

Kontrolle sämtlicher Anlagenteile auf Schäden durch z.B. Witterungseinflüsse, Tiere, Schmutz, Ablagerungen, Anhaftungen, Bewuchs, Dachdurchdringungen, Abdichtungen, Standfestigkeit, Korrosion. Ebenso ist der feste Sitz von Schraubverbindungen zu prüfen und ggf. gem. den in der Montageanleitung genannten Anzugsmomenten nachzuziehen.

→ die Demontage des Systems erfolgt anhand der Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge.